beta SENSORIK GmbH



Messendes Flächen- und Profillichtgitter







BEDIENUNGSANLEITUNG

Produkt und Service:



beta SENSORIK GmbH Am Anger 2a · 96328 Küps Tel.: (09264) 1004 Fax: (09264) 8393

DATALOGIC AUTOMATION Via Lavino 265 - 40050 Monte S.Pietro - Bologna – Italy Tel: +39 051 6765611- Fax: +39 051 6759324 www.automation.datalogic.com e-mail: info.automation.it@datalogic.com

DATALOGIC AUTOMATION behält sich das Recht vor Modifikationen und Verbesserungen am Produkt jederzeit einzubringen.

Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S.A. and the E.U.

826002294 rev.E © *Copyright Datalogic 2007-2010*

	EC-059
	DECLARATION OF CONFORMITY Rev.: 1
	Pag.: 1 di 1
Datalogic Automation S Via Lavino 265 40050 Monte San Pietro Bologna - Italy www.automation.datalogic.co	.r.l.
declares that the	
D S2 ; Овјес	T DETECTION AND MEASUREMENT LIGHT GRID
and all its models	
are in conformity with the require	ments of the European Council Directives listed below:
	2004 / 108 / EC EMC Directive
This Declaration is based upon c	ompliance of the products to the following standards:
EN 60947-5-2, ED.3 DECEMBER 200	17: Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5: Control circuit devices and switching. Section 2: Proximity switches Propulate Stationary of Stationary and Stationary 2007
	PRODUCT STANDARD IS IDENTICAL TO: IEC 60941-3-2, OCTOBER 2007
EN 61000-6-2, SEPTEMBER 2005:	ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) Part 6-2: GENERIC STANDARDS - IMMUNITY FOR INDUSTRIAL ENVIRONMENTS
EN 55011 (CLASS A ISM), MARCH 2	007: INDUSTRIAL, SCIENTIFIC AND MEDICAL (ISM) RADIO-FREQUENCY EQUIPMENT - ELECTROMAGNETIC DISTURBANCE CHARACTERISTICS - LIMITS AND METHODS OF MEASUREMENT
Monte San Pietro, April, 23th 2010	
Paolo Morselli Quality Manager Moruell Roads	
nonece view	

INHALTSVERZEICHNIS

1.	 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 1.1. Allgemeine Beschreibung des Lichtgitters AREA<i>scan</i>TM 1.2. Anleitung zur Wahl der Einrichtung 1.3. Typische Anwendungsbereiche 	.1 .2 .3
2	INSTALLATION 2.1 Vorsichtsmaßnahmen bei Auswahl und Installation der Einrichtung 2.2. Allgemeine Informationen über die Positionierung der Einrichtung 2.2.1 Mindestsicherheitsabstand 2.2.2 Mindestabstand von reflektierenden Flächen 2.2.3 Installation mehrerer Lichtgitter nebeneinander.	.4 .4 .4 .5 .6
3.	MECHANISCHE MONTAGE	. 6
3.	MECHANISCHE MONTAGE	.7
4.	ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	.7
4.	ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE. 4.1. Bemerkungen zu den Anschlüssen.	. 8 . 9
5.	BETRIEBSARTEN 5.1. Erfassungszustand (DETECTION) 5.2. Messmodus (MEASURE) 5.3. Übergangserfassung (Number of transitions) 5.4. Hinweise zu den Betriebsarten 5.5. Einstellung der seriellen RS485-Schnittstelle	10 10 11 11 11
6.	WAHL DER FUNKTIONEN UND PROGRAMMIERUNG 6.1. Lokale Programmierung	12 13
	 6.1.1. Teach-In-Modus der Objekte (teach-in) und deren Erfassung	14 15 16 17 18 19 19 23 28
_	6.2.7. Laden der Konfigurationsoptionen aus einer Datei	28
7.	 AREAscan[™] DER DS2 SERIE – KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL 7.1. Beschreibung der Datenpakete	29 29 29 29 29 29 30
	 7.2.1. Beschreibung der Datenpakete	30 33 33 34
8.	DIAGNOSEFUNKTIONEN UND FEHLERANZEIGE AN DER LED-SCHNITTSTELLE 8.1. Anzeige des Einrichtungsstatus	40 40
9.	REGELMÄSSIGE KONTROLLEN UND WARTUNGEN	41
10.	TECHNISCHE DATEN	42
	10.1. Ansprechzeiten	42
11.	VERZEICHNIS DER VERFUGBAREN MODELLE.	43
12.	EINBAUMASSE	43

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1. Allgemeine Beschreibung des Lichtgitters AREAscan[™]

Die **AREA***scan*[™] Lichtgitter sind optoelektronische Einrichtungen, die sich für die Erfassung von Objekten, auch kleiner und transparenter, und für die Messung eignen.

Die verschiedenen implementierten Funktionen machen das DS2 zu einem besonders vielseitigem Instrument, das in zahlreichen Applikationen verwendet werden kann.

Die **AREA***scan*[™] Lichtgitter der DS2 Serie wurden den geltenden Normen gemäß konzipiert. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende:

CEI EN 60947-5-2: Niederstromgeräte

CEI EN 50319: Näherungsgeräte: Anforderungen an Näherungsgeräte mit analogem Ausgang.

Die aus einem Sender und einem Empfänger, beide in robusten Aluprofilen untergebracht, bestehende Einrichtung erzeugt ein Infrarot-Lichtbündel, das in der Lage ist, ein sich im Abstastbereich des Lichtgitters befindliches Objekt zu erfassen.

Die Steuer- und Kontrollfunktionen befinden sich im Innern der beiden Einheiten. Der elektrische Anschluss erfolgt jeweils über M12 Stecker, die an der Unterseite der Profile angeordnet sind.

Die Synchronisierung zwischen der Sende- und der Empfängereinheit erfolgt durch die direkte Verbindung (über Kabel) der beiden Einheiten.

Die Steuerung und Verwaltung der gesendeten und empfangenen Strahlen wird von Mikroprozessoren garantiert.

Der Benutzer erhält die Informationen über den Status des Lichtgitters und bezüglich eventueller Fehlerbedingungen über eine an der Einrichtung angeordnete Led-Schnittstelle und/oder über die Benutzeroberfläche am Remote-PC.

Einigen Teile oder Paragraphen dieses Handbuchs, die für den Benutzer oder Installateur besonders wichtige Informationen enthalten, stehen entsprechende Anmerkungen bzw. Zeichen vor:

Detaillierte Anmerkungen und Erklärungen bezüglich besonderer Eigenschaften der **AREA***scan*[™] Einrichtungen für eine genauere Erklärung ihrer Funktionsweise.

Der technische Kundendienst DATALOGIC AUTOMATION steht Ihnen hinsichtlich jeglicher Informationen über die Funktionsweise der Lichtgitter der DS2 Serie und Angaben bzw. Empfehlungen bezüglich einer korrekten Installation gerne zur Verfügung (*siehe Kap.9 "Regelmäßige Kontrolle und Wartung"*).

Bei den AREAscan[™] Lichtgittern handelt es sich NICHT um Sicherheitseinrichtungen. Ein Einsatz der Einrichtung für die Sicherheit und den Schutz der Bediener ist unangemessen und gefährlich.



1.2. Anleitung zur Wahl der Einrichtung

Die Wahl der zu geeigneten Einrichtung hängt im Wesentlichen vom geforderten Erfassungsbereich ab. Darunter versteht man die Höhe des empfindlichen Bereichs der Einrichtung und die maximale Reichweite, d.h. die Entfernung zwischen Sendeeinheit (TX) und Empfängereinheit (RX), sowie den Optikabstand.

Fs	sind	folgende	Versionen	verfüghar:
ĽЭ	Sinu	loigenue	VEISIONEN	venuybar.

	Reichweite	Erfassung	sbereich	Abstand
DS2-05-07-015-JV	5 m	21 Strahlen;	h=150 mm	6,75 mm
DS2-05-07-030-JV	5 m	42 Strahlen;	h=300 mm	6,75 mm
DS2-05-07-045-JV	5 m	63 Strahlen;	h=450 mm	6,75 mm
DS2-05-07-060-JV	5 m	84 Strahlen;	h=600 mm	6,75 mm
DS2-05-07-075-JV	5 m	105 Strahlen;	h=750 mm	6,75 mm
DS2-05-07-090-JV	5 m	126 Strahlen;	h=900 mm	6,75 mm
DS2-05-07-105-JV	5 m	147 Strahlen;	h=1050 mm	6,75 mm
DS2-05-07-120-JV	5 m	168 Strahlen;	h=1200 mm	6,75 mm
DS2-05-07-135-JV	5 m	189 Strahlen;	h=1350 mm	6,75 mm
DS2-05-07-150-JV	150-JV 5 m 21	210 Strahlen;	h=1500 mm	6,75 mm
DS2-05-07-165-JV	5 m	231 Strahlen;	h=1650 mm	6,75 mm
DS2-05-25-045-JV	10 m	18 Strahlen;	h=450 mm	25 mm
DS2-05-25-060-JV	10 m	24 Strahlen;	h=600 mm	25 mm
DS2-05-25-075-JV	10 m	30 Strahlen;	h=750 mm	25 mm
DS2-05-25-090-JV	10 m	36 Strahlen;	h=900 mm	25 mm



Die Funktionen, durch die sich die AREAscan[™] Lichtgitter der DS2 Serie charakterisieren, sind bei allen Versionen verfügbar, die demzufolge auch die selben Funktionsweisen aufweisen.

Die spezifischen technischen Eigenschaften (z.B. Auflösung, Empfindlichkeit, usw.) sind bei allen Versionen, von anderweitigen Angaben abgesehen, identisch.



Bei Anwendungen im Bereich der Lebensmittelindustrie ist in Zusammenarbeit mit dem Kundendienst von DATALOGIC AUTOMATION zu prüfen, ob das Gehäusematerial des Lichtvorhangs mit eventuell beim Produktionsprozess verwendeten chemischen Stoffen kompatibel ist.

1.3. Typische Anwendungsbereiche

Die folgenden Abbildungen geben einen Überblick über einige Hauptanwendungsbereiche.



Erfassung und Messung von Objekten auf Förderbändern



Erfassung der korrekten Position des sich in Bearbeitung befindlichen Materials (matt und transparent) (Kunststoff, Metall, Papier, usw.)



Überprüfung der Positionierung und Durchhangskontrolle (auch bei transparentem Material)



Erfassung von Objekten in verschiedenen Positionen (parallele Strahlen)



Erfassung von Objekten mit unterschiedlichen Formen in der Industrie der Lebensmittelverpackung



Erfassung von Langlöchern und Löchern in unterschiedlichen Positionen

2 INSTALLATION

2.1 Vorsichtsmaßnahmen bei Auswahl und Installation der Einrichtung

- Das Maß des kleinsten zu erfassenden Objekts darf nicht unter dem Auflösungsgrad der Einrichtung liegen.
- Das Ambiente, in dem das DS2 installiert werden soll, muss mit den technischen Eigenschaften (siehe *Kap.10 "Technische Daten"*) der **AREA***scan*[™]Lichtgitter kompatibel sein.

Darüber hinaus ist folgendes zu berücksichtigen:

- Installationen in der Nähe von besonders intensiven und/oder blinkenden Lichtquellen, insbesondere in der Nähe der Empfängereinheit, sind zu vermeiden.
- Starke elektromagnetische Störungen könnten den einwandfreien Betrieb der Einrichtung beeinträchtigen; diese Tatsache muss gemeinsam mit dem Kundendienst der DATALOGIC AUTOMATION sorgfältig geprüft werden.
- Rauch, Nebel oder Staub im Arbeitsumfeld können die Reichweite der Schutzeinrichtung reduzieren.
- Plötzliche und erhebliche Temperaturschwankungen mit besonders niedrigen Spitzenwerten können durch Kondensatbildungen auf den Linsenoberflächen die einwandfreie Funktion der Einrichtung beeinträchtigen.
- Erhebliche Änderungen der Versorgungsspannung können zur Minderung der Reichweite der Einrichtung führen.

2.2. Allgemeine Informationen über die Positionierung der Einrichtung

- Die Einrichtung dem Erfassungsbereich gegenüber anordnen.
- Die beiden Einheiten, Empfänger (RX) und Sender (TX), so ausrichten, dass sie möglichst parallel zueinander liegen. Überprüfen, dass die grüne LED des Empfängers stabil aufleuchtet (Stabilitätsbedingungen), andernfalls weitere Feineinstellungen an den beiden Einheiten vornehmen, bis die Stabilitätsbedingungen erzielt wurde.
- Die beiden Einheiten, Empfänger und Sender, mit den vorgesehenen Befestigungswinkeln (siehe Kap. 3 "Mechanische Montage) auf festen Halterungen befestigen, die möglichst keinen starken Vibrationen unterliegen.
- Überprüfen, dass die Entfernung zwischen der Sende- und Empfängereinheit innerhalb der Reichweite der Einrichtung liegt (siehe Kap.10 "Technische Daten")

2.2.1 Mindestsicherheitsabstand

Der für die Installation vorgesehene Mindestabstand entspricht der min. Reichweite = 0,3 m.

2.2.2 Mindestabstand von reflektierenden Flächen

In der Nähe des von der Einrichtung **AREA***scan*[™] abgegebenen Lichtstrahls angeordnete reflektierende Flächen (darüber, darunter oder seitlich davon) können passive Reflektierungen einführen, die das Erfassen eines Objekts des Prüfbereichs (Abb. 1) beeinflussen.



Es kann dann vorkommen, dass das Objekt nicht erfasst wird, da der Empfänger (RX) auf jeden Fall einen sekundären Strahl erfassen kann (Reflex von der reflektierenden, seitlich angeordneten Fläche), auch wenn der Hauptstrahl von einem vorhandenen, zu erfassenden Objekt unterbrochen wird.

Aus diesem Grund müssen die Einheiten in einem angemessenen Abstand von reflektierenden Flächen installiert werden.

Dieser Abstand hängt von folgenden Faktoren ab:

- Reichweite der Einrichtung
- Art der reflektierenden Fläche
- Position des Objekts im empfindlichen Bereich

Diesen Abstand innerhalb des Erfassungsbereichs in Abhängigkeit zu den Betriebsbedingungen in angemessener Weise auswerten. Es wird jedoch empfohlen, einen Mindestabstand von 0,5 m von reflektierenden Flächen zu halten.

2.2.3 Installation mehrerer Lichtgitter nebeneinander

Sollte sich eine Installation mehrerer Einrichtungen in nebeneinander liegenden Bereichen als erforderlich erweisen, muss dabei verhindert werden, dass der Sender einer dieser Einrichtungen mit dem Empfänger einer anderen Einrichtung interferiert.

Auf der Abb. 2 wird ein Installationsbeispiel dargestellt, bei dem es zu Interferenzen kommen kann, dazu werden zwei mögliche Abhilfemaßnahmen gegeben.



3.

Die Sende- und Empfängereinheit müssen so montiert werden, dass die jeweiligen Optikflächen parallel zueinander ausgerichtet und die Stecker auf der gleichen Seite resultieren. Darüber hinaus müssen sie in einer Entfernung angeordnet werden, die innerhalb der Reichweite des verwendeten Modells liegt (*Kap. 10 "Technische Daten"*).

Die beiden Einheiten müssen so weit wie möglich parallel und untereinander auf Flucht liegend montiert werden.

Für die Befestigung sind die mitgelieferten Gewindestifte zu verwenden, die in die Nuten an den beiden Einheiten (Abb. 3) eingefügt werden müssen.

Abb. 3

Je nach Applikation und/oder dem Halterungstyp, auf dem die beiden Profile befestigt werden sollen, können direkt die Befestigungsstifte entweder oder die biegefesten Befestigungswinkel verwendet werden, siehe Abb. 4.



Abb. 4

Die biegefesten Befestigungswinkel können für Installationen verwendet werden, bei denen während der Ausrichtephase keine größeren mechanischen Korrekturen erforderlich sind.

Auf Anfrage sind orientierbare Halterungen verfügbar, die eine Korrektur der Neigung der Einheiten von ±1° auf der mittleren Querachse von ±5° innerhalb der Längsachse ermöglichen.

Bei besonders schwierigen Applikationen, d.h. bei Vorliegen besonders starker Vibrationen empfehlen wir den Einsatz von Schwingungsdämpfern, die in der Lage sind, die Auswirkung der Vibrationen in Kombination mit den Gewindestiften, biegefesten Befestigungswinkels und/oder verstellbaren Halterungen zu mindern.

4. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Sämtliche elektrischen Anschlüsse der Sende- und Empfangseinheit erfolgen je über einen M12 Stecker, der an der Unterseite des Lichtgitters angeordnet ist.



EMPFÄNGER (RX):	1 = weiß	= RX/TX -
<u>.</u>	2 = braun	= +Vdc
	3 = grün	= ANALOGER AUSGANG
	4 = gelb	= AUSGANG IN SCHALTUNG
	5 = grau	= TEACH-IN / (OUT HOLD) /
		(SERIELLER AUSGANG BEFÄHIGT)
	6 = rosa	= RX/TX +
	7 = blau	= GND
	8 = rot	= SYNC



SENDER (TX):	1	=	braun	=	+Vdc
	2	=	weiß	=	NICHT VERWENDET
	3	=	blau	=	GND
	4	=	schwarz	=	SYNC

4.1. Bemerkungen zu den Anschlüssen

Nachstehend möchten wir einige Hinweise bezüglich der Anschlüsse geben, die im Sinne eines korrekten Betriebs der Einrichtung **AREA***scan*[™] zu befolgen sind.

• Im Fall eines Standardanschlusses sind keine abgeschirmten Kabel vorgesehen.

Sollte man dies als erforderlich ansehen, können diese Kabel jedoch verwendet werden. In diesem Fall muss man eine Erdung (sowohl der Einheit als auch des Kabels) den Angaben auf Abb. 5 gemäß vornehmen.





- Es ist dann auf jeden Fall wichtig, dass diese Kabel nicht mit Kabeln in Berührung kommen, die Starkstrom führen (Beispiel: Stromversorgung von Motoren, Umrichter, usw.), da sie, da sie starke elektromagnetische Felder erzeugen, die korrekte Betriebsweise der Einrichtung beeinträchtigen könnten.
- Eine Erdung der beiden Einheiten ist nicht unbedingt erforderlich. Sollte man eine Erdung fordern, kann dies durch Einschrauben der entsprechenden Schraube aus dem Lieferumfang anstelle irgendeiner der 8 Schrauben erfolgen, welche für die Befestigung der Abdeckkappen jeder Einheit zuständig sind (siehe Abb. 6).
 - Bei Erdung des gesamten Systems muss man den auf der Abb. 5 dargestellten Anschluss befolgen.



5. BETRIEBSARTEN

Das Lichtgitter der DS2 Serie ist eine Einrichtung für die Erfassung und Messung von Objekten, die sich im Erfassungsbereich befinden. Hier erzeugt eine Unterbrechung der Lichtstrahlen den Statuswechsel des sich in Schaltung befindlichen Ausgangs, die Änderung des Signals des analogen Ausgang und die Aktualisierung der Daten des seriellen Ausgangs.

Indem man die Einrichtung den verschiedenen Betriebsarten gemäß einstellt, können auch kleine Objekte (bis 12 mm) erfasst und geometrische Messungen mit einem Näherungswert bis zu 6 mm bestimmt werden.

Die Abtastung der Strahlen erfolgt sequenziell, die Aktualisierung aller Ausgänge erfolgt bei jeder Abtastung in einer Zeit, die der Ansprechzeit der Einrichtung entspricht.

5.1. Erfassungszustand (DETECTION)

Der Erfassungszustand wird jedes Mal dann aktiviert, wenn mindestens ein Strahl innerhalb des Erfassungsbereichs unterbrochen wird. Die Aktivierung erzeugt eine Änderung des Status des sich in Schaltung befindlichen Ausgangs (wird durch Aufleuchten der gelben LED an der LED-Front signalisiert).

Das DS2 verfügt über eine Reihe an Funktionen, die den sich in Schaltung befindlichen Ausgang beeinflussen, hierbei handelt es sich um folgende:

- Modus des Ausgangs in Schaltung (Switching Output Mode): Weist darauf hin, ob in der sich in Schaltung befindlichen Einrichtung während des Erfassungsverfahrens Strom zirkuliert. Der Ausgang kann normal geschlossen (N.C.) oder normal geöffnet (N.O.) sein.
- Einstellung der Verzögerung (delay) beim Rücksetzen nach Erfassung (Switching Output Delay): Ermöglicht eine Verzögerung der Rücksetzung des Ausgangs in Schaltung nach einer Erfassung. Die Dauer der Verzögerung kann gewählt werden.
- Aufnahme und Erfassung (Teach-in): Ermöglicht ein bedingtes Erfassen des Objekts innerhalb des Erfassungsbereichs: Entspricht das Objekt (abgesehen von der Auflösung) dem in der Aufnahmephase erfassten Objekt (Teach-in) wechselt der Ausgang in Schaltung seinen Zustand. Andernfalls geschieht nichts. Es können folgende Betriebsarten eingestellt werden:
- Absolute Erfassung (absolute teach-in detection): Der Ausgang wechselt seinen Status nur, wenn das selbe Objekt erfasst wird, das auch in der Aufnahmephase erfasst wurde, und das sich dabei auch in der selben Position befinden muss.
- Relative Erfassung (relative teach-in detection): Der Ausgang wechselt seinen Status nur, wenn das selbe Objekt, das auch in der Aufnahmephase erfasst wurde, erfasst wird, dies unabhängig von der Position in der die Aufnahme erfolgte (abgesehen von der Auflösung).

5.2. Messmodus (MEASURE)

Der Messmodus hängt von der Anzahl der unterbrochenen Strahlen ab und erzeugt Änderungen am Status des analogen Ausgang und am seriellen Ausgang (über den Ausgang in Schaltung hinaus). Die DS2 verfügt über eine Reihe an Messfunktionen, die wir nachstehend auflisten:

- Absolute Messungen (Absolute measures): Die Messungen ergeben sich unter der Berücksichtigung eines als Bezug herangenommenen Strahls (*reference*) (das erste Photoelement (1) ab Steckerseite): Insbesondere weist das DS2 folgende Funktionen auf:
 - 1. top beam: liefert die Messung zwischen "reference" und dem verdunkeltem, am weitesten vom "reference" liegenden Strahl.
 - 2. **bottom beam**: liefert die Messung zwischen "reference" und dem verdunkeltem, dem "reference" am nächsten liegenden Strahl.
- 3. *middle beam*: liefert die Messung des Strahls, der dem Mittelpunkt zwischen verdunkeltem, am weitesten vom "reference" entfernten Strahl und dem den "reference" am nächsten liegenden Strahl.

• Relative Messungen (Relative measures): Die Messungen erfolgen hier unabhängig von Bezugspunkten. Die Messungen sind von der Anzahl der verdunkelten Strahlen abhängig: Insbesondere verfügt das DS2 über folgende Funktionen:

- *4. Total beams:* Liefert eine Messung, die der gesamten Anzahl der verdunkelten Strahlen entspricht
- 5. Total contiguos beams: Liefert eine Messung, die der maximalen Anzahl der Strahlen entspricht, die aneinander grenzen und verdunkelt sind.

AREAscan™_

5.3. Übergangserfassung (Number of transitions)

Für das Bestimmen der Spannung hat man folgende Syntax:

Die Übergangserfassung zählt die Anzahl der Übergänge, die im Erfassungsbereich erfolgt sind. Die Anzahl der Übergänge inkrementiert bei jeder Erfassung eines sich innerhalb des Erfassungsbereichs befindlichen Objekts und dekrementiert, wenn sich dieses außerhalb dieses Bereichs (*transition light->dark*) befindet.

5.4. Hinweise zu den Betriebsarten

- Das DS2 ermöglicht ein Konfigurieren, über Benutzeroberfläche, des Bezugsstatus der Strahlen. Die vom Hersteller vorgegebene Einstellung ist die des "verdunkelten Strahls (dark beam)", es kann jedoch auch seine Vervollständigung "freier Strahl" (light beam) gewählt werden.
- Nicht alle Funktion können über den DIP-Schalter gewählt werden. Siehe dazu nachstehende Tabellen bezüglich der Identifikation des programmierbaren Ambiente der Einrichtung.
- Der analoge Ausgang 0-10 V liefert, aufgrund seiner Natur, im Vergleich der von der seriellen Schnittstelle gegebenen Informationen recht eingeschränkte Informationen. Einige Funktionen haben sogar nur Sinn, wenn sie im seriellen Ambiente erfasst wurden. In diesen Fällen, auch wenn man keine direkte Korrespondenz hat, wird der Spannungswert am analogen Ausgang dennoch geliefert und fällt den Angaben in den Tabellen auf den Seiten 12, 24 und 26 gemäß aus.

V_{OUT} =V_{RES}* N_{BEAM} [xxx; yyy]

wobei V _{OUT}	 Spannungswert am analogen Ausgang 10V/Gesamtzahl der Strahlen der Einrichtung = Entsprechender
V _{RES}	Spannungswert
N _{BEAM} [xxx ; yyy]	 bei min. Auflösung (durch Verdunklung eines einzigen Strahls erhalten) Anzahl der Strahlen der Einheit [XY] (<i>im Fall eines Abtastens zwischen Strahl "xxx" und Strahl " yyy"</i>)

Zu berücksichtigen ist, dass V_{RES} weniger bemerkenswert ausfällt, umso länger das DS2 ist: Im schlechtesten Fall (unter Einsatz des Modells DS2 165) V_{RES} = 43 mV !

 Es ist möglich, nur über den DIP-Schalter, den als Referenz verwendeten Strahl zu wählen, wobei man von dem Strahl ausgeht, der dem Stecker am nächsten liegt, bis man am weitest entfernten angelangt, der an den Antipoden des Profils liegt, so dass das Niveau der analogen Ausgangsspannung bei Verdunkelung des vom Hersteller eingestellten Referenzstrahls minimal (positive ramp 0-10 V) oder aber maximal (negative ramp 10-0V) ausfällt.

Als Beispiel hierzu wird Bezug auf die Abb.7 genommen: Man nimmt an, eine Einrichtung mit 10 Strahlen zu Verfügung stehen zu haben, so dass bei Verdunkelung eines Strahls eine Veränderung von V_{OUT} von 1V entspricht (V_{RES} = 1V bei Verdunkelung des letzten, der V_{OUT} den Vollausschlag erreicht 10 V.

Wurde die Option des Referenzstrahls am ersten Strahl (reference=first beam) eingestellt, wird V_{OUT} gemäß Beispiel = 6 V betragen. Sollte die Option mit Referenz des letzten Strahls eingestellt sein (reference=last beam) wird V_{OUT} gemäß Beispiel = 7 V (B) betragen.





Die Informationen können vom seriellen Ausgang abgeleitet werden, indem man die Messfunktionen "Top beam" und "Bottom beam" einstellt.

5.5. Einstellung der seriellen RS485-Schnittstelle

Die Aktualisierung der Date an der seriellen Schnittstelle erfolgt im Allgemeinen am Ende jeder Abtastung. Dadurch wird die Ansprechzeit des DS2 erheblich beeinflusst, da sie in dieser Weise als Funktion der "baud rate" der seriellen Schnittstelle, der Datenstruktur und der Anzahl der Informationen resultiert, die man für die Applikation auf die serielle Schnittstelle übertragen möchte. Um diese Einrichtung für jede Einsatzart flexibel zu gestalten, wurden einige Konfigurationssteuerungen der seriellen Schnittstelle verfügbar gemacht. Der komplette Einsatz dieser Möglichkeiten wird durch die Anwendung des Remote-Benutzeroberfläche gegeben.

- Wahl der "baud rate": Ermöglicht ein Ändern der Schaltgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle. Auch wenn der Standard 485 eine optimale Störungsimmunität gewährleistet, kann das Anheben der Übertragungsgeschwindigkeit auf höhere Werte das System empfindlicher gestalten. Die geeignete Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Applikation, der Anlage und der Verkabelung bestimmen.
- Wahl des Übertragungsstandards: Ermöglicht die Wahl der Datenstruktur am Ausgang der seriellen Schnittstelle. Hier kann zwischen ASCII und Binär gewählt werden. Im Hinblick auf einer Applikation mit Priorität der Zeiten, wird eine Binärübertragung bevorzugt. Hinsichtlich der Details bezüglich der Datenübertragung verweisen wir auf den Paragraph "Übertragungsprotokoll".
- Wahl der Datenaufteilung: Ermöglicht eine Aufteilung des Informationsinhalts, der am Ausgang der seriellen Schnittstelle verfügbar ist. Insbesondere unterscheidet man dabei zwischen vollständiger Übertragung des Status der einzelnen Strahlen (*complete beams status array*) oder der partiellen (teilweisen) Übertragung (*partial*): Die beiden Bedingungen schließen sich gegenseitig aus. Wurde eine teilweise Übertragung gewählt, muss einer der o.g. Messmodi gewählt werden. Für eine Applikation, bei der den Zeiten der Vorzug gegeben wird, sollte eine partielle Übertragung gewählt werden. Eine weitere Untereinheit der partiellen Übertragung besteht in der des Kurzprotokolls (*short protocol*), bei dem es sich um eine rein numerische (binär) und extrem schnelle Übertragung handelt. Diese Funktion ist nur für Einzelmessungen aktiv. Hinsichtlich der Details bezüglich der Datenübertragung verweisen wir auf den Paragraph "Übertragungsprotokoll".
- Wahl des Datensendemodus (data sending type): Hier kann gewählt werden, wann die Date von der seriellen Schnittstelle gesendet werden soll. Vorausgeschickt, dass die Sendung von der seriellen Schnittstelle auch über eine entsprechende Anwahl gehemmt werden kann (über "Software" mittels entsprechender Steuerung, über "Hardware" durch Programmierung des Eingangs serial output enable Pin 5 Stecker RX über Benutzeroberfläche) ist die Wahl des Sendemodus nur über Remote möglich. 4 Optionen stehen zur Wahl: Übersenden der Daten bei jedem Maschinenzyklus (Send every cycle), hierbei handelt es sich um die Herstellereinstellung; Übersenden bei jeder Änderung des Ausgangs in Schaltung (Send when switching output changes state): Übersenden bei jeder Änderung des analogen Ausgangs (Send when analogue output changes value), Übersenden auf Abruf des Benutzers (Send by host request) durch Betätigen des Buttons an der Schnittstelle: Diese letztgenannte Bedingungen kann auch, nach einer vorausgehend erfolgten entsprechenden Programmierung der Einrichtung von einem externen Befehl gesteuert werden (hinsichtlich weiterer Details verweisen wir an dieser Stelle auf den Paragraph "Übertragungsprotokoll").

6. WAHL DER FUNKTIONEN UND PROGRAMMIERUNG

Die in der Einrichtung **AREA***scan*TM der DS2 Serie implementierten Funktion können entsprechend angewählt werden, entweder über die lokale oder die Remote-Steuerung. Nachstehend werden die Konfigurationen des Herstellers angegeben, mit denen das Gerät geliefert wird.

- Herstellerkonfiguration der Empfängereinheit Die Einrichtung wird mit folgender Standardkonfiguration geliefert:
- Herstellerkonfiguration der Sendereinheit Die Einrichtung wird mit der maximalen Sendereinstellung (minimale Empfindlichkeit) geliefert.

• Einstellung der Empfindlichkeit

Die Einstellung der Empfindlichkeit erfolgt durch Drehen des potentiometrischen Trimmers, der hinter der Klappe an der Sendeeinheit angeordnet ist. Er ermöglicht eine Änderung der Sendeintensität.





AREAscan[™]

6.1. Lokale Programmierung

ON 1A	2A	3A	4A
ON			

Die Programmierung und die Wahl der Funktionen erfolgt über DIP-Schalter, die hinter der Klappe an der Empfängereinheit angeordnet sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die Betriebsmodi und die entsprechenden Positionen der DIP-Schalter angegeben.



Dip	FUNKTION		Einstellung		Ausgang				
Nr.		Enable	Pos.	Modus	analog	analog wählbar			
1.0	Programming	ur au	ON	Local	-	-	-		
	Mode	Ϋ́Υ Ϋ́	OFF	REMOTE	See	remote setting			
2A	Serial Output Analysis Mode	tartup	ON	Complete	-	-	Complete Beams Status Array		
		S	OFF	Partial	-	-	ASCII partiell		
34	Measurement	rtup	ON	Reference = First Beam (closest to connector)	V=V _{Res} *N _{BEAM} [Top; ref] Incr. Ramp(0-10V)	-	Partial Top Beam		
34	Beam	Stal	OFF	Reference = Last Beam	V=10-V _{Res} *N _{BEAM} [Top; ref] Decr. Ramp(10-0V)		Partial Bottom Beam		
	Measurement	dn	ON	(Absolute Measure)	-	-	-		
4A	Analysis Beam	Starl	OFF	Total (Relative Measure)	V=V _{Res} *N _{BEAM} [dark]		Partial Total Beam		
	Detection Analysis Mode TEACH-IN	dn:	ON	TEACH-IN Disable (Normal Mode)	-	Presence detection	-		
1B		Start	OFF	TEACH-IN Enable	-	Conditional presence detection from TEACH-IN	-		
20	Teach-in	Teach-in		Absolute Pos. Detection	-	Positional detection of TEACH-IN ref. object	-		
ZD	Mode	Mode	Mode	Stai	OFF	Relative Pos. Detection	-	Detection of TEACH-IN reference object	-
2 P	Switching Output Mode	Switching	rtup	ON	Normally Opened	-	Current on switching device during detection	-	
36		Stal	OFF	Normally Closed	-	No current on switching device during detection	-		
	Switching	dr	ON	NEIN Delay	-	-	-		
4B	Output Delay	Startı	OFF	100 ms	-	Restore from detection delay = 100ms	-		

(-) weist darauf hin, dass der Status des berücksichtigen DIP-Schalters den Ausgang, an den er gebunden ist, nicht beeinflusst. Der Ausgang bleibt daher dem Status der Funktion der anderen DIP-Schalter gemäß eingestellt.

Wir weisen darauf hin, dass die Funktionen nicht während des Betriebs der Einrichtung befähigt werden können, sondern nur der Programmiermodus (programming mode). Die Funktionen werden mit dem Einschalten der Einrichtung aktiviert.

6.1.1. Teach-In-Modus der Objekte (teach-in) und deren Erfassung

Der Teach-In-Modus (teach-in) kann über die DIP-Schalter und die Remote-Benutzeroberfläche gewählt werden.

Für das Teach-In in lokaler Programmierung sollte der Teach-In-Draht an eine normal geöffnete Taste in der Leitung 24 V geschlossen und es sollten folgende Schritte ausgeübt werden:

- Den Modus "*teach-in enable*" (dip-switch 1B OFF) wählen. Der Ausgang in Schaltung wird deaktiviert.
- Das Objekt im Erfassungsbereich und in der gewünschten Position anordnen.
- Die Taste drücken.
- Die Taste erst wieder loslassen, nachdem der Ausgang in Schaltung befähigt wurde (gelbe LED des Empfängers leuchtet auf).

Die erfolgte Erfassung des Objekts wird durch das Aufleuchten der gelben LED bei Vorliegen des erfassten Objekts signalisiert.

Das erfasste Objekt (in seiner Erfassungsposition) wird bis zum nächsten Teach-In im nichtflüchtigen Speicher abgelegt. Diese Date bleibt also auch nach Aus- und Einschalten der Einrichtung weiterhin verfügbar.



Abb. 8

6.1.2. Modus der absoluten Erfassung

Der Ausgang in Schaltung ändert seinen Status nur dann, wenn das Objekt, dessen Maße zuvor gespeichert wurden, die exakte Postion durchquert, in der die Abtastung erfolgte (Abb. 9). Der analoge Ausgang dieser Konfiguration ist immer aktiv und liefert eine Spannung, die von der

Messeinstellung abhängig ist.



Analoger Ausgang, absolute	Ausgang in	Analoger Ausgang	Ausgang in
Messung (top beam)	Schaltung	relative Messung (total beam)	Schaltung
= 6 V	ON	= 3 V (Strahlen 1,2,3)	



Analoger Ausgang	Ausgang in
relative Messung (total beam)	Schaltung
= 5 V (Kanäle 4,5,6,7,8)	OFF

Abb. 9

6.1.3. Modus der relativen Erfassung

Der digitale Ausgang (PNP) schaltet jedes Mals dann, wenn das Musterobjekt in den empfindlichen Bereich gelangt, dies unabhängig von seiner Position, in der es sich in diesem Bereich befindet (Abb. 10).

Der analoge Ausgang dieser Konfiguration ist immer aktiv und liefert eine Spannung, die von der Messeinstellung abhängig ist.



Analoger Ausgang, absolute	Ausgang in	Analoger Ausgang	Ausgang in
Messung (top beam)	Schaltung	relative Messung (total beam)	Schaltung
= 6 V	ON	= 3 V (Strahlen 1,2,3)	ON



Analoger Ausgang	Ausgang in
relative Messung (total beam)	Schaltung
= 5 V (Kanäle 4,5,6,7,8)	OFF

Abb. 10

6.2. Remote-Programmierung

Die Programmierung und die Wahl der Funktionen erfolgt hier über die Benutzeroberfläche (*Host interface*) auf dem Host-Remote, der mit der DS2 über die standardmäßige serielle RS-232-Schnittstelle kommuniziert.

Die Schnittstelle wird auf der CD geliefert, die in der Packung enthalten ist.

Die Wahl der Remote-Programmierfunktion kann nur über den DIP-Schalter (dip-switch 1Aoff) aktiviert werden.

<u>ANMERKUNG:</u> Die Einrichtung DS2 speichert die letzte, über die Remote-Programmierschnittstellte eingestellte Konfiguration in nicht flüchtiger Form. Beim ersten erneuten Einschalten der Schnittstelle, richtet sich die DS2 der Herstellereinstellung gemäß aus. Diese Einstellung kann eventuell über die entsprechende "Reset"-Taste rückgesetzt werden.

AREAscan DS2 series	📕 Prog. remota 🛄 Prog. locale 📕 TEACH-IN
230-	Abilitazione seriale Conf. default
220-	🔽 Software 🗖 Hardware 🛛 Ripristina
210-	Trasmissione seriale
100-1	Velocità : 9600 🖵
180-	
170-	C Trasmissione ASCII
160-	Invia ciclicamente
150-	C Invia se l'uscita dig. cambia stato
140-	C Invia se l'uscita ana. cambia valore
130-	C Invia su richiesta <u>B</u> ichiedi
120-	Analisi rilevamento - Modalità uscita
110-	G OUTPUT Rilevamento : C Normale C TEACH-IN
100-	Mod. TEACH-IN : @ Assoluta @ Relativa
90-	Mod. uscita : C N. A. C N. C.
80-	Uscita 100 ms I Memorizza stato uscita
60-	- Analisi misura
50-	Misura 1: Beams Status Arran
ω-	1234
30-	Misura 2 :
20-	DEREVER
10- 1 0- 1 0-	
0-J	Lontigura Scarica Aggiorna
	Inizio

Abb. 11 DS2 Host Interface

6.2.1. DS2 Host Interface - Allgemeine Informationen

Beim DS2 Host Interface handelt es sich um ein Programm im Ambiente Windows 9x/SE/Me/NT/2000/XP, dass eine Überwachung der Abtastungen und des Status des digitalen Ausgangs des messenden Flächen- und Profillichtgitters **AREA***scan*[™] der DS2 Serie erlaubt.

Dank einer sehr einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche können auch verschiedene Konfigurationsparameter des Lichtgitters abgerufen und geändert werden, die dann im nichtflüchtigen Speicher der Einrichtung gespeichert bleiben.

Wie viele und welche Messungen übertragen werden, ist vom lokalen oder Remote-Programmierungsmodus abhängig. Im lokalen Modus wird für jeden Betriebsmodus ein festliegendes Maß übertragen.

Im Remote-Modus können unter den im Paragraph 5.2 "Messmodus" aufgelisteten Maße ein oder zwei Maße frei gewählt werden.

Die einzige Einschränkung liegt darin, dass es nicht möglich ist, zwei Mal die selben Maße abzurufen.

Diese Daten können binär oder in ASCII übertragen werden.

Das Kommunikationsprotokoll wurde dem "Master Slave"-Typ entsprechend entwickelt.

Der Informationsaustausch erfolgt im *Abruf-Antwort-*Modus: Der Master sendet ein Datenpaket an den Slave und der Slave, antwortet dem Master darauf mit einem weiteren Datenpaket.

Die Kommunikation erfolgt auf einer Linie vom Typ "*half duplex*" (RS485) und kann daher von jeweils immer nur einer Einheit belegt werden. Es ist jedoch immer der Master, der mit dem Datenaustausch beginnt.

6.2.2. Installation des Programms

Die CD mit der Software "DS2 Host Interface" in das Laufwerk Ihres PC einlegen. Das Installationsprogramm fährt automatisch hoch. Halten Sie sich an die am Bildschirm angezeigten Angaben.

6.2.3. Benutzeroberfläche

Bei Hochfahren des Programms wird folgendes Fenster geöffnet:



Abb. 12

Hier unterscheidet man zwei wesentliche Bereiche: Auf der linken Seite befindet sich der Bereich für die Datenüberwachung (mit Abtastbereich, ein Messbalken mit dem Status des TEACH-IN, ein Anzeigefeld mit Leuchtanzeigen und mit dem Status der DIP-Schalter, verschiedene digitale Anzeigen für die Angabe der Messungen und ein Balken, der den Kommunikationsstatus angibt). Rechts befindet sich ein Bereich, der für die Anwahl der Funktionen ausgelegt ist.

6.2.4. Anschluss an das AREAscanTM der DS2 Serie

Wie bereits erwähnt, verfügt das die DS2 über eine serielle Kommunikationsschnittstelle RS485 (half duplex).

Am PC ist ein serieller RS232/RS485-Adapter erforderlich, der das Herstellen einer Schnittstelle mit der Empfängerseite des Lichtgitters erlaubt. Das Programm kontrolliert den Empfang/die Übertragung auf der RS485-Schnittstelle, wobei der sich der RTS-Linie bedient, die am RS232-Stecker vorhanden ist. Dieser Adapter muss diese Charakteristik zu tragen im Stande sein.





Nachstehende Abbildung stellt das typische Schema eines RS232/RS485-Umrichters dar.



Host PC (DB9)	Umrichter (Seite RS232-DB25)
TXD (3)	TXD (2)
RXD (2)	RXD (3)
RTS (7)	RTS (4)
GND (5)	GND (7)

Host PC	Umrichter	
(DB25)	(Seite RS232-DB25)	
TXD (2)	TXD (2)	
RXD (3)	RXD (3)	
RTS (4)	RTS (4)	
GND (7)	GND (7)	

Umrichter (Seite RS485)	DS2
А	D+ (6)
В	D- (1)

Umrichter (Seite RS485)	DS2
A	D+ (6)
В	D- (1)

Wurde der PC einmal an die serielle RS485-Schnittstelle geschlossen und befindet sich die DS2 in Funktion, ist auch das Programm für die Anwendung bereit. Den seriellen Kommunikationsanschluss COM1, COM2, COM3 oder COM4 wählen, dann "Connetti" (Verbinden) drücken. Daraufhin wird ein kleines Fenster mit der Angabe "*Attendere prego…*" (Bitte warten…) geöffnet. Das Programm führt in diesem Fall eine Abtastung auf der seriellen Linie durch und testet die Übertragungsgeschwindigkeiten, eine nach der anderen, so lange aus, bis die erreicht wurde, in der die DS2 eingestellt wurde (dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich hierbei um einen Vorgang handelt, der einige Sekunden in Anspruch nimmt). Wurde die Verbindung einmal hergestellt, wird das Programm die sich ergebene Übertragungsgeschwindigkeit auf der Disk speichern, so dass es den nächsten Anschluss optimieren kann. In dieser Weise ist bei der anfänglichen Abtastung keine Wartezeit mehr erforderlich.

Sollte die Verbindungsherstellung nicht erfolgreich verlaufen sein, wird folgendes Fenster geöffnet:

DS2 Hos	t 🔀
8	Errore di comunicazione!
	ОК

In diesem Fall muss kontrolliert werden, dass die elektrischen Verbindungen und die Anschlüsse korrekt sind und dass die Einrichtung eingeschaltet ist.





Abb. 14

Nach erfolgter Verbindungsherstellung (siehe vorstehende Abbildung) und je nach Programmiermodus, lokal oder remote, wird an der linken Seite folgendes angezeigt:

- die Strahlen und die Form des Objekts;
- das im Empfänger gespeicherte TEACH-IN;
- zwei Messanzeigen (was sie darstellen ist vom Programmiermodus abhängig);
- die Programmierungen (lokal oder remote) der virtuellen Karten.

Die Leisten, die das Lichtgitter symbolisieren, dimensionieren sich in Abhängigkeit zum angeschlossenem DS2-Modell automatisch. An diesem Punkt wird der Button "*Configura*" (Konfigurieren) aktiv und der Button "*Connetti*" (Anschließen) wird durch "*Disconnetti2* (Ausschalten) ersetzt.

Richtet man den Cursor im Abtastbereich aus, schaltet sich die darunter angeordnete digitale Anzeige ein und gibt die Position des angepeilten Strahls an. Die TEACH-IN-Leiste steht analog dazu.

Unter dem virtuellen Bedienfeld wird der momentan gewählte Programmiermodus angezeigt.

Zu bemerken ist, dass die einzige Art für die Änderung des Modus im Betätigen des DIP-Schalters besteht, der an der DS2 vorhanden ist. Dies ist auch bei eingeschalteter Maschine möglich. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass man hier keine Verwechslungen riskiert. Der DIP-Schalter, der für den Programmiermodus zuständig ist, ist der einzige der in Realzeit decodiert wird. Bei allen anderen DIP-Schaltern muss das Gerät erst aus- und dann wieder eingeschaltet werden. Es kann also zu Abweichungen zwischen den reellen DIP-Schaltern und den virtuellen DIP-Schaltern an der Benutzeroberfläche kommen.

Im rechten Bereich der anfangs deaktivierten Benutzeroberfläche, sind die virtuellen Karten für folgende Funktionen vorhanden:

- **Remote-Prog.**: Diese Seite ermöglicht die Anzeige und Änderung verschiedener Parameter der Einstellung im Remote-Modus.
- Lokale Prog.: Zeigt nur den Status der am DS2 vorhandenen DIP-Schalter an.
- **TEACH-IN**: Ermöglicht die Eingabe der Objektform durch Anwendung des TEACH-IN-Modus.

Prog. remota	Dip Switch - A	Prog. locale	TEACH-IN	Aggiungi segmento	cale TEACH-IN
Trasmissione seriale Velocià :		ON 1234		Dal fotoelemento :	Aggiungi
Trasmissione binaria Trasmissione ASCII Invia ciclicamente Invia e fuscita dig. cambia stato	Modo prog. : Uscita seriale : Fotoelemento rif. : Analisi misura	 Locale Completa Primo Alto/Basso 	 Remoto Parziale Ultimo Totale 	Cancella	In <u>v</u> erti
Analisi ilevamento - Modalità uscita Rilevamento : Normale TEACH-IN Mort TFACH-IN : Assoluta Belativa	Dip Switch - B	ON			
Mod. uscita: N. A. ON. C. Uscita ms Memorizza ritardata stato uscita	Rilevamento : Mod. TEACH-IN : Mod. uscita :	Normale	O TEACH-IN O Relativa O N. C.		
Analisi misura Misura 1 : Misura 2 :	Ritardo uscita :	Nessuno	0 100ms		



6.2.5. Konfiguration des Lichtgitters AREAscanTM der DS2 Serie

Durch Anwahl des Button "*Configura*" (Konfigurieren) erhält man Zugang in den Konfigurationsbereich.

🔲 DS2 Host	
File ?	
AREAscan DS2 series	Prog. remota Prog. locale TEACH-IN Abilitazione seriale Conf. default Software Hardware Protocollo ridotto Trasmissione seriale Protocollo ridotto Trasmissione seriale Protocollo ridotto Trasmissione ASCII Invia sel'uscita ana. cambia stato Invia se l'uscita ana. cambia stato Bichiedi Analisi rilevamento - Modalità uscita Riechedi Mod. tEACH-IN Assoluta Pelativa Mod. uscita N.A. N.C. Uscita ms Memorizza Misura 1: ms Memorizza Misura 2: Image: Configure Scerice Angiorne Scerica Aggiorne
	COM1 Connetti Esci
1 Puori linea	

Abb. 16

Der Eintritt in den Konfigurationsmodus sieht das Übersenden eines besonderen Befehls vor, der dafür sorgt, dass die Abtastung über die gesamte Dauer dieses Arbeitsabschnitts aufgehoben wird. Es wird erneut ein kleines Fenster mit der Angabe "*Attendere prego…*" (bitte warten…) angezeigt.

Wurde der Befehl akzeptiert, wechselt der Button "*Configura*" (Konfigurieren) auf "*Fine*" (Ende) um und der Button "*Scarica* e *Aggiorna*" (Herunterladen und Aktualisieren) wird befähigt. Nun sind auch die Eingabefelder und die Anwahltasten aktiv.

Wir unterscheiden zwischen drei unterschiedlichen Abschnitten innerhalb der Karte Remote-Prog.:

• Serielle Übertragung: Sie dient für die Konfiguration der Geschwindigkeit und der Übertragungsart (binär oder ASCII) der Daten und des Modus, mit dem diese übertragen werden: zyklisch an Ende jeder Abtastung, wenn der Ausgang in Schaltung seinen Status ändert oder auf Abruf über eine Remote-Steuereinheit (host). Im letzten Fall, wenn man den Konfigurationsabschnitt verlässt, wird der Button "*Richiedi*" (Abruf) aktiv, wenn die DS2 im Remote-Modus arbeitet. Die serielle Übertragung kann auch vollkommen deaktiviert werden. Sie bleibt nur für die Kommunikation mit dem Host aktiv. Beim *Kurzprotokoll* handelt es sich um einen sehr einfachen Modus für die Datenübertragung, bei der nur das numerische Maß in Form eines einzelnen Zeichens übertragen wird. Schließlich kann über den Button "*Ripristino*" (Reset) die Default-Konfiguration des Herstellers wieder abgerufen werden. **<u>Remote-Konfiguration über "host user interface"</u>: Übersichtschalttafel der Änderungen der Ausgänge im Vergleich zur Konfiguration des seriellen Ausgangs.**

Eurotion	Mode		Outputs		
Function			Analog	Switching	Serial
	C/M	Enable	-	-	Comm. Enable
Serial	500	Disable	-	-	Comm. Disable
Communication Enable	Н\//	pin5 RX connector on 24Vdc	-	-	Comm. Enable
		pin5 RX connector floating	-	-	Comm. Disable
Serial Transmission		ASCII	-	-	Type ASCII
Туре		Binary	-	-	Type Binary
	9600		-	-	-
Raud Pata	19200		-	-	-
Dauu Nale	38400		-	-	-
	57600		-	-	-
	Cyclical		-	-	Send every cycle
Data Sonding Type	Output changes state		-	-	Send when PNP/NPN output changes state
Data Sending Type	Analogue output changes state		-	-	Send when Analogue output changes state
	On request		-	-	Send by host request
Short Protocol	Binary only		-	-	Send with Short Protocol

Das *Kurzprotokoll* befähigt die Übertragung einer numerischen Messung in Form eines einzelnen Zeichens mit Binärcodierung. Dieses Protokoll wird nur im Modus der *Remote-Programmierung* verfügbar sein. Hierbei handelt es sich um eine *binäre* Übertragung.

 Erfassungsanalyse und Ausgangsmodus: Ermöglicht die Einstellung des Modus, in dem das Objekt erfasst wird (normal oder TEACH-IN), des Eingangs in Schaltung normal geöffnet oder normal geschlossen und ob diese nach der Erfassung verzögert werden soll. In diesem Fall kann dann eine Verzögerungszeit von 0 bis 200 Millisekunden eingestellt werden. **<u>Remote-Konfiguration über ''host user interface</u>: Übersichtschalttafel der Änderungen der Ausgänge im Vergleich zur Konfiguration des Analysemodi der Erfassung**

Function		Mada	Outputs			
Fun	Clion	wode	Analog	Switching	Serial	
Normal			-	Presence detection	-	
Tagah in		Get TEACH-IN from DS2		Conditional presence detection from TEACH-IN		
		Set TEACH-IN from User Interface		Conditional presence detection from TEACH-IN		
	TEACH-	Absolute Positioning Detection		Positional detection of TEACH-IN ref. object		
	IN Mode	Relative Positioning Detection		Detection of TEACH- IN reference object	-	
Switching Output Mode		Normally Opened	-	Current on switching device during detection	-	
		Normally Closed	-	No current on switching device during detection	-	
Switching Output Delay		No Delay	-	-	-	
		0 < T _{DELAY} < 200ms	-	Restore from detection delay = T _{DELAY}	-	
Output Hold		Output Hold Enable		-	It holds analogue and serial output to the higher detected value during enable of "output HOLD" input (pin5 RX connector on 24Vdc)	
		Disable		Normal operation		

Bedienungsanleitung

In der **TEACH-IN-Karte** kann die Form des Objekts geändert werden, das in diesem Betriebsmodus als Referenzobjekt verwendet wird.

Das Photoelement des Anfangs und des Endes des Segments wählen, das angefügt werden soll, dann "*Aggiungi*" (anfügen) wählen. Die Form wird daraufhin sofort in der Leiste des TEACH-IN gezeichnet (siehe Abb. 17).

Dieser Arbeitsschritt kann mehrmals wiederholt werden, so dass Objekte mit unterschiedlichen Formen eingegeben werden können.

Falls erforderlich, kann auch die gesamte Form gelöscht oder die momentane Form invertiert werden, dazu müssen die entsprechenden Buttons "*Cancella* e *Inverti*" (Löschen und Invertieren) gewählt werden.

Das Vorhandensein des Objekts wird durch einen dunklen Farbton charakterisiert, das Nichtvorhandensein dagegen durch einen hellen Farbton.

🖳 Prog. remota 🛄 Prog. locale	TEACH-IN
– Aggiungi segmento	
Dal fotoelemento : 20	Accimai
Al fotoelemento : 30	Aggiungi
<u>C</u> ancella	Inverti

Abb. 17

• *Messanalyse:* Im Remote-Modus kann eine Übertragung bis maximal zwei Messungen eingestellt werden, dabei kommt das im Abschnitt Serielle Übertragung festgelegte Kriterium zum Tragen.



Bei den verschiedenen Optionen handelt es sich um folgende:

- Keine
- Beams Status Array
- Top Beam (Hell oder Dunkel)
- Bottom Beam (Hell oder Dunkel)
- Middle Beam (Hell oder Dunkel)
- Total Beam (Hell oder Dunkel)
- Total Contiguous Beam (Hell oder Dunkel)
- Anzahl der Übergänge (Hell oder Dunkel)

Remote-Konfiguration über "host user interface: Übersichtschalttafel der Änderungen der Ausgänge im Vergleich zur Konfiguration des Analysemodi der Messung.

				Outputs	-	
Fund	ction	Mode	Analog	Switching	Seria	I
Complete					ASCI	I
Beams Status Array			V=V _{Res} *N _{BEAM} [dark]		Binary	ý
	Тор	Dark (default)	V=V _{RES} *N _{BEAM} [Top; reference]		Top Beam	ASCII Binary
	Beam	Light	V=V _{RES} *N _{BEAM} [Top light; reference]		Top Beam (light)	ASCII Binary
	Bottom	Dark (default)	V=V _{RES} *N _{BEAM} [Bottom; reference]		Bottom Beam	ASCII Binary
	Beam	Light	V=V _{RES} *N _{BEAM} [Bottom light; reference]		Bottom Beam (light)	ASCII Binary
		Dark (default)	V=V _{RES} *N _{BEAM} [0.5*(Top- Bottom); reference]		Middle Beam	ASCII Binary
	Middle Beam	Light	V=V _{RES} *N _{BEAM} [0.5*(Top light-Bottom light); reference1		Middle Beam (light)	ASCII Binary
	Tatal Daam	Dark (default)	V=V _{Res} *N _{BEAM} [dark]		Total Beam	ASCII Binary
	l otal Beam	Light	V=V _{Res} *N _{BEAM} [dark]		Total Beam (light)	ASCII Binary
		Dark (dafault)			Total	ASCII
	Total Contiguous Beam	Dark (delault)	V-VRes INBEAM [Ualk]		Beam	Binary
		Light	V=V _{Res} *N _{BEAM} [dark]		Total Contiguous Beam (light)	ASCII Binary
		Light →Dark			Nr.	ASCII
	Total Boom	(default)	v=v _{Res} "iN _{BEAM} [dark]		Light→Dark	Binary
	Total Beam	Dark →Light	V=V _{Res} *N _{BEAM} [dark]		Nr. Transitions Dark→Light	ASCII Binary

Es wird darauf hingewiesen, dass einige Anwahlen sich gegenseitig ausschließen, d.h. hat man als Messung 1 *Beams Status Array* gewählt, werden alle Angaben der Messung 2 deaktiviert. Weiteres Beispiel: Hat man für die erste Messung *Top Beam Dark* gewählt, kann man mit Ausnahme der ersten Messung und *Beams Status Array* für die zweite Messung irgendeine der anderen wählen.

Die nicht zulässigen Wahlen werden in grauer Schrift angezeigt.

Drückt man den Button "*Aggiorna*" (Aktualisieren) werden die Einstellungen im nicht flüchtigen Speicher der DS2 gespeichert.

n Top Beam Light Bottom Beam Dark

Top Beam Dark

Wird hingegen der Button "*Scarica*" (Herunterladen) betätigt, wird die Grafik wieder in der letzten, in der DS2 enthaltenen Form hergestellt.

Nach Abschluss der Konfiguration den Button "*Fine*" (Ende) drücken. An dieser Stelle wird die Betätigung für das Verlassen abgefragt.



Daraufhin können folgende Fenster angezeigt werden:

DS2 Host	DS2 Host
2 Le impostazioni remote sono state modificate. Aggiornare ora?	Il TEACH-IN è stato modificato. Aggrionare ora?
Sì No	Sì No

Wird eines oder beide der vorstehenden Fenster angezeigt, ist das ein Hinweis darauf, dass etwas geändert wurde, jedoch vergessen wurde die DS2 mit diesen Änderungen zu aktualisieren. In diesem Fall "*Si*" (Ja) drücken, wenn diese Änderungen bestätigt werden sollen, oder aber "*No*" (Nein), wenn man die Änderungen ignorieren möchte.

Schließlich und von den gewählten Optionen abhängig, könnte noch folgendes Fenster geöffnet werden:



Hier wird gewarnt, dass die Abtastzeit pro Zyklus einen bestimmten, in Millisekunden angegebenen Wert überschreitet.

6.2.6. Speichern der Konfigurationsoptionen in einer Datei

Während des Arbeitsabschnitts der Konfiguration kann die laufende Maschinenkonfiguration in einer Datei gespeichert werden. Dazu *"File"* (Datei), dann "*Salva"* (Speichern) wählen.

Dabei wird ein Name für die Datei mit den Konfigurationsoptionen abgefragt.

DS2 Host		? 🔀
Salva in: 👖	🔁 DS2Host 💽 🗲 🗈 📸 📰]-
Nome file:	Config1	Salva
Salva come:	File di configurazione DS2 (*.DS2)	Annulla



6.2.7. Laden der Konfigurationsoptionen aus einer Datei

Während des Arbeitsabschnitts der Konfiguration kann eine zuvor gespeicherte Maschinenkonfiguration aus einer Datei in das System geladen werden.

Dazu "File" (Datei), dann "Apri" (Öffnen) wählen. Die gewünschte Datei wählen.

DS2 Host		K
Cerca in: 🗍	🗁 DS2Host 💽 🔶 🛅 🕶	
Config1.	D52	٦
	43	
Nome file:	Config1 Apri]
Tipo file:	File di configurazione DS2 (°.DS2)	

Die Kaste *Remote-Prog.* und die *TEACH-IN*-Leiste werden mit den in der Datei enthaltenen Werten aktualisiert.

Für die Aktualisierung des Speichers der DS2 den Button "Aggiorna" (Aktualisieren) drücken.

AREAscan

Deutsch

7. AREAscan[™] DER DS2 SERIE – KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL

7.1. Beschreibung der Datenpakete

Wie bereits erwähnt, sieht das Kommunikationsprotokoll das Vorhandensein einer *Master*- und einer *Slave*-Einheit vor. Die Schaltungsart ist hier "*half duplex*" (RS485).

Der Informationsaustausch erfolgt im Abruf-Antwort-Modus: Der Master sendet ein Datenpaket an den Slave, der dem Master darauf mit einem weiteren Datenpaket antwortet.

7.1.1. Struktur eines Binärdatenpakets

Ein Binärdatenpaket setzt sich aus einer Einheit von Bytes zusammen, die in einer gut definierten Sequenz geordnet sind, durch die das Paket in einer eindeutigen Weise identifiziert wird. Es besteht in einem *Header*, einem *Körper* und einem *Nachhang*.

Der Header und der Nachhang weisen eine festgelegte Länge auf, während der Körper unterschiedlich lang ausfallen kann.

Paket- anfang	Länge	Тур	Daten	Paketende	Checksum
	Header		Körner	Nachh	ang

- Paketbeginn: 1 Byte, Code ASCII STX ('0x02')
- Länge: 1 Byte, Länge in Bytes des Felds Typ plus Feld Daten
- Typ: 1 Byte, Identifikationscode des Pakettyps (Code ASCII 'A', 'B', 'C', usw.)
- Daten: variierende Anzahl an Bytes (von 0 bis 254), aus denen sich die Information des Pakets zusammensetzt
- Paketende: 1 Byte, Code ASCII ETX ('0x03')
- Checksum: 1 Byte, Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge,

Typ und Daten

7.1.2. Struktur eines Binärdatenpakets im Kurzprotokoll

Schließlich gibt es eine Binärdatenpaket in Kurzform, das in einem einzigen Byte besteht. Dieses Format ist der Übertragung eines numerischen Werts (beispielsweise eines Maßes) vorbehalten.



Date: 1 Byte mit binärer Information des Pakets

7.1.3. Struktur eines ASCII-Datenpakets

Ein Paket mit ASCII-Daten setzt sich folgendermaßen zusammen:

Paket- anfang	Тур	Daten	Paketende
Hea	der	Körper	Nachhang

- Paketbeginn: 1 Byte, Code ASCII '*' (0x2A)
- Typ: 1 Byte, Identifikationscode des Pakettyps (Code ASCII 'A', 'B', 'C', usw.)
- Daten: variierende Anzahl an ASCII-Zeichen '0'-'9' 'A'-'Z' (von 0 bis 254), aus denen sich die Information des Pakets zusammensetzt.
- Paketende: 1 Byte, Code ASCII CR (0x0D)



7.2 Betriebsmodus: DS2 (Master) → Host Interface (Slave)

Beim Einschalten wird die DS2 zum *Master* und überträgt, wie zuvor beschrieben, zyklisch bei jeder Abtastung ein Paket, das, der Konfiguration gemäß, Informationen zur Messung enthält. Der Host, der hier *Slave* ist, empfängt das Paket und verarbeitet die enthaltenen Daten. Hierbei handelt es sich um den einzigen Fall, bei dem kein Antwortpaket erforderlich ist.

7.2.1. Beschreibung der Datenpakete

a. Ergebnis der kompletten <u>Binärabtastung</u> (Complete Beams Status Array) - 0x41 (ASCII 'A') Sendet dem Host das Raster mit der Binärinformation bezüglich jedes einzelnen Strahls.

DS2 sendet:

0x02	n	0x41	aaa bbb ccc zzz s	0x03	х
------	---	------	-------------------	------	---

wobei:

- n = 0x0E (Modell 600 mm), 0x14 (Modell 900 mm), 0x1A (Modell 1200 mm), 0x23 (Modell 1650 mm)
- aaa = 3 Bytes mit Projektion der Photoelemente 01-21
- bbb = 3 Bytes mit Projektion der Photoelemente 22-42
- ccc = 3 Bytes mit Projektion der Photoelemente 42-63
- zzz = 3 Bytes mit Projektion der letzten 21 Photoelemente
- s = 1 Byte mit Status der Abtastung:
 - Bit 0 = Power-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 1 = Failure-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 2 = Output-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 3 = PNP-/NPN-Ausgang (0 deaktiviert, 1 aktiviert)
 - Bit 4 = Ausgang im Kurzschluss (0 Nein, 1 Ja)
 - Bit 5 = Photoelemente nicht ausgerichtet oder Stability (0 Nein, 1 Ja)
 - Bit 6 = nicht belegt
 - Bit 7 = Programming Mode (0 locale, 1 remoto)

x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten)

Beispiel:

Nehmen wir an, wir haben folgendes Datenfeld vorliegen:

0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06

das bedeutet, dass die Länge 0x07 sein wird (ein Byte des Felds Typ plus sechs Bytes des Felds Daten)

Handelt es sich beim Pakettyp um 0x41 (ASCII 'A'), dann resultiert die Checksum:

checksum = (0x07 + 0x41 + 0x01 + 0x02 + 0x03 + 0x04 + 0x05 + 0x06) XOR 0xFF = 0xA2

Die Übereinstimmung zwischen Photoelementen (21) und Bits einer Bytes-Dreierreihe stellt sich

 Photoelement
 21
 20
 19
 18
 17
 16
 15
 14
 13
 12
 11
 10
 09
 08
 07
 06
 05
 04
 03
 02
 01

 Bytes-Dreierreihe
 D7D6D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0
 D7
 D6
 D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0
 D7
 D6
 D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0
 D7
 D6
 D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0
 With the set of the set

Erstes Byte	Zweites Byte	Drittes Byte	
-------------	--------------	--------------	--

Die Position eines Strahls ist anhand des Gewichts der einzelnen Bits identifizierbar und sein Status anhand seines Werts von Null oder Eins.

Ein auf Null stehender Bit weist auf einen nicht verdunkelten Strahl hin und ein Bit auf Eins signalisiert einen verdunkelten Strahl.



b. Ergebnis der kompletten <u>ASCII-Abtastung</u> (Complete Beams Status Array) - 0x41 (ASCII 'A') Sendet dem Host das Raster mit der ASCII-Information bezüglich jedes einzelnen Strahls.

DS2 sendet:

	Г				
		0x2A	0x41	aaaaaa bbbbbb cccccc zzzzzz ss	0x0D
wobei:	L		1		
aaaaaa	=	6 ASC	II-Zeich	en (3 Bytes) mit Projektion der Photoelemente	01-21
bbbbbb	=	6 ASC	II-Zeich	en (3 Bytes) mit Projektion der Photoelemente 2	22-42
CCCCCC	=	6 ASC	II-Zeich	en (3 Bytes) mit Projektion der Photoelemente	42-63
ZZZZZZ	=	6 ASC	II-Zeich	en (3 Bytes) mit Projektion der letzten 21 Photo	elemente
SS	=	2 ASC	II-Zeich	en (1 Byte), die den Status der Abtastung ange	ben (siehe obe

c. Ergebnis der Partial-Binärabtastung (Measures) - 0x42 (ASCII 'B')

Sendet dem Host ein oder zwei numerische Maße.

DS2 sendet (ein einziges Maß):

0x0	0x04	04 0x42	m a s	0x03	х
-----	------	----------------	-------	------	---

<u>wobei:</u>

- m = 1 an den Messtyp gekoppeltes ASCII-Zeichen (an Messtyp gekoppelter ASCII-Code, der als Summe des Buchstabens 'A' erhalten wurde und der numerische Wert des Messtyps) ①
- a = 1 Byte mit Maß (0 231)
- x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten)
- s = 1 Byte mit Status der Abtastung:
 - Bit 0 = Power-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 1 = Failure-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 2 = Output-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 3 = PNP-/NPN-Ausgang (0 dekaktiviert, 1 aktiviert)
 - Bit 4 = Ausgang im Kurzschluss (0 Nein, 1 Ja)
 - bit 5 = Photoelemente nicht ausgerichtet oder Stability (0 Nein, 1 Ja)
 - Bit 6 = nicht belegt
 - Bit 7 = Programming Mode (0 locale, 1 remoto)

DS2 sendet (zwei Maße):

0x02 0x06 0x	manbs	0x03	х
--------------	-------	------	---

wobei:

- m* = 1 an den Messtyp gekoppeltes ASCII-Zeichen (an Messtyp gekoppelter ASCII-Code, der als Summe des Buchstabens 'A' erhalten wurde und der numerische Wert des Messtyps) ①
- a = 1 Byte mit Maß #1 (0 231)
- n = 1 ASCII-Zeichen mit Messtyp #2 ('A' + numerischer Wert des Messtyps)
- b = 1 Byte mit Maß #2(0-231)
- x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder *Länge, Typ* und *Daten*)
- s = 1 Byte mit Status der Abtastung:
 - Bit 0 = Power-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 1 = Failure-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 2 = Output-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 3 = PNP-/NPN-Ausgang (0 dekaktiviert, 1 aktiviert)
 - Bit 4 = Ausgang im Kurzschluss (0 Nein, 1 Ja)
 - bit 5 = Photoelemente nicht ausgerichtet oder Stability (0 Nein, 1 Ja)
 - Bit 6 = nicht belegt
 - Bit 7 = Programming Mode (0 locale, 1 remoto)



d. Ergebnis der Partial-Binärabtastung (Measures) - Kurzprotokoll

Sendet dem Host nur das numerische Maß im reduzierten Binärformat (ein einziges Byte).

DS2 sendet (ein einziges Maß):



= 1 Byte mit Maß (0 – 231) а

e. Ergebnis der Partial-ASCII-Abtastung (Measures) - 0x42 (ASCII 'B')

Sendet dem Host ein oder mehrere numerische Maße im ASCII-Format (siehe oben).

DS2 sendet (ein einziges Maß):

0x2A 0x42 m aaa ss	0x0D	
--------------------	------	--

wobei:

- = 1 an den Messtyp gekoppeltes ASCII-Zeichen (an Messtyp gekoppelter ASCII-Code, m der als Summe des Buchstabens 'A' erhalten wurde und der numerische Wert des Messtyps) ①
- aaa = 3 ASCII-Zeichen mit Maß ("000" "231")
- ss = 2 ASCII-Zeichen (1 Byte), die den Status der Abtastung angeben
 - Bit 0 = Power-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 1 = Failure-Led (0 aus, 1 ein)
 - Bit 2 = Output-Led (0 aus, 1 ein)

Bit 3 = PNP-/NPN-Ausgang (0 deaktiviert, 1 aktiviert)

- Bit 4 = Ausgang im Kurzschluss (0 Nein, 1 Ja)
- bit 5 = Photoelemente nicht ausgerichtet oder Stability (0 Nein, 1 Ja)
- Bit 6 = nicht belegt
- Bit 7 = Programming Mode (0 locale, 1 remoto)

DS2 sendet (zwei Maße):

0x2A 0x42 m aaa n bbb ss	0x0D
--------------------------	------

wobei:

m	=	1 an den Messtyp gekoppeltes ASCII-Zeichen (an Messtyp gekoppelter ASCII-Code, der als Summe des Bushstehens 'A' erhalten wurde und der numerische Wert des Messtyns) (i)
		de las Sulfinite des buchstabells A effaiten wurde und der humensche Weit des Messtyps) U
aaa	=	3 ASCII-Zeichen mit Mais #1 (000" - "231")
n	=	1 ASCII-Zeichen mit Messtyp #2 ('A' + numerischer Wert des Messtyps)
bbb	=	3 ASCII-Zeichen mit Maß #2 (000" – "231")
SS	=	2 ASCII-Zeichen (1 Byte), die den Status der Abtastung angeben
		Bit 0 = Power-Led (0 aus, 1 ein)
		Bit 1 = Failure-Led (0 aus, 1 ein)
		Bit 2 = Output-Led (0 aus, 1 ein)
		Bit 3 = PNP-/NPN-Ausgang (0 deaktiviert, 1 aktiviert)
		Bit 4 = Ausgang im Kurzschluss (0 Nein, 1 Ja)
		bit 5 = Photoelemente nicht ausgerichtet oder Stability (0 Nein, 1 Ja)
		Bit 6 = nicht belegt
		Bit 7 = Programming Mode (0 locale, 1 remoto)
An don	Mos	styn gekenneltes ASCII Zeishen (als Summe des Buchstehens 'A' erhalten und numerischer Wert des Messt

① An den Messtyp gekoppeltes ASCII-Zeichen (als Summe des Buchstabens 'A' erhalten und numerischer Wert des Messtyps):

'A' = Measure disabled (n. a.)

'F' = Bottom beam light

'B' = Complete beams status array (n. a.) 'G' = Middle beam dark

'C' = Top beam dark

'H' = Middle beam light

- 'D' = Top beam light 'E' = Bottom beam dark
- 'l' = Total beam dark
- 'J' = Total beam light
- 'K' = Total contiguous beam dark
- 'L' = Total contiguous beam light
- 'M' = N. of transitions dark
- 'N' = N. of transitions light



7.3. Konfigurationsmodus: DS2 (Slave) ← Host (Master)

7.3.1. Verfahren für die Verfügbarkeit des Bus seitens des Host

Um in den Konfigurationsmodus zu gelangen, muss das DS2 einen speziellen Befehl empfangen, der die Abtastung momentan aufhebt und die Kontrolle an den Host weiterleitet. Der Host wird damit zum *Master* und die DS2 wird zum *Slave*. Alle Ausgänge werden auf den deaktivierten Status gesetzt.

Das Gerät bleibt so lange in diesem Modus bis es einen Befehl für das Konfigurationsende empfängt.

Der Host nimmt den Befehl des Bus auf und wird zum Master, dies erfolgt anhand der angemessenen Übersendung einer besonderen Zeile, die mit **Synchronismuszeichen (ASCII SYN '0x16')** bezeichnet wird.

Die DS2 ist normalerweise der Master und ist auf jeden Fall so ausgelegt, dass sie die Kontrolle nur nach Vorliegen einiger Bedingungen übergibt. Diese Bedingungen werden in Folge genannt.

Zwischen einer Abtastung und der darauf folgenden setzt sich die DS2 kurzzeitig in Empfangsbedingung (wenige Millisekunden). Um die Kontrolle abgegeben zu können, muss die DS2 3 Synchronismuszeichen innerhalb von 2 1/2 Sekunden ab dem Empfang des ersten Zeichens erhalten, danach hebt sie die Übersendung der Daten auf und lässt ein größeres Fenster für den Empfang geöffnet (circa 250 Millisekunden), in das der Host den zur Frage stehenden Befehl senden kann.

Wird der Befehl nicht ausgelegt oder wird die zur Verfügung stehende Zeit überschritten, übernimmt die DS2 die Kontrolle der Linie wieder und der Arbeitsschritt muss wiederholt werden. Diese Technik muss vor dem Senden irgendeines Befehls verwendet werden, wenn die DS2 der Master ist. Das Senden der Synchronismusdaten ist nicht mehr erforderlich, wenn die DS2 bereits der Slave ist.

Auf der nachstehende Abbildung wird ein Beispiel für den Datenaustausch auf der seriellen Übertragungslinie unter Einsatz des Befehls SYNCHRONISMUS gegeben.

Die von der DS2 am Ende jeder Abtastung übertragenen Pakete (TXD) werden schwarz hervorgehoben. Wenn der Host einen Befehl durchführen will, beginnt er mit der Übersendung von SYN-Zeichen (0x16) in die Zeitfenster, die zwischen zwei aufeinander folgenden Abtastungen stehen gelassen wurden (Punkte 1, 4 und 5). Sollte es zu Kollisionen kommen (Punkt 2 und 3), d.h. der Host überträgt gleichzeitig mit der DS2, gehen die SYN-Zeichen verloren. Man muss fortfahren bis die DS2 aufhört, Pakete zu versenden (Punkt 6). An diesem Punkt kann der Host den Synchronismusbefehl 0x43 einfügen und die DS2 antwortet mit den entsprechenden Antwortpaket (Punkte 7 und 8). Sofort danach nimmt die DS2 die Abtastung wieder auf (Punkt 9).



7.3.2. Beschreibung der Befehlspakete

a. Synchronismusbefehl - 0x43 (ASCII 'C')

Der Host kann diesen Befehl dann verwenden, wenn er mit der DS2 in Verbindung tritt, um die Parameter der lokalen/Remote-Konfiguration zu erhalten. Sollte anfangs die serielle Übertragungsgeschwindigkeit nicht erkannt werden, können alle bekannten "baud rates" anhand dieses Befehls getestet werden, bis es zur Herstellung einer Verbindung kommt.

De	er Host s	sendet:										
				0x02	0x01	0x43	0x03	0xBB				
DS	S2 antwo	ortet:										
	0x02	0x0A	0x63		n l rrrrrr				0x03	х		
		•										

N	=	1 Byte i	mit der Anzahl der Photoelemente (84, 126, 168 oder 231)
L	=	1 Byte i	mit dem Status der lokalen Konfiguration (Dip Switch)
Bit 0 =	OutDela	ay	4B - Output Delay (No Delay/100ms Delay)
Bit 1 =	OutMod	de	3B - Output Mode (NO/NC)
Bit 2 =	TeachM	lode	2B - Teach-In Mode (Absolute/Relative)
Bit 3 =	TeachE	na	1B - Teach-In Enable (Disable/Enable)
Bit 4 =	MeasAr	na	4A - Measurement Analisys Mode (BotTop/Total)
Bit 5 =	MeasRe	ef	3A - Measurement Reference Beam (Bottom/Top)
Bit 6 =	SerMod	le	2A - Serial Output Mode (Binary/ASCII)
Bit 7 =	ProgMc	ode	1A - Programming Mode (Local/Remote)
	Ū		
rrrrrr =	= 7 Bytes	s mit dei	m Status der Remote-Konfiguration
			-

Byte 1 = SerComm	Serial Communication (1 = Enable, 0 = Disable)
Short Protoco	l (bit 7 = 1 ⇔ Enable, bit 7 = 0 ⇔ Disable)
Byte 2 = BaudRate	Baud Rate (range 0 = 9600, 1 = 19200, 3 = 38400 4 = 57600)
Byte 3 = MeasAna1	Measurement Analisys Mode 1 (siehe unten) @
Byte 4 = MeasAna2	Measurement Analisys Mode 2 (siehe unten) @
Byte 5 = SendType	Data Sending Type (0 = Cyclical, 1 = On Change or 2 = On Request)
Byte 6 = DipSw	Remote setting by virtual dip switches (teilweise applizierbar) ③
Byte 7 = OutputDelay	Output Delay 0-200ms

x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten)

② Numerischer an den Messtyp gekoppelter Wert:	③ Status der Remote-Konfiguration (virtuelle DIP-Schalter)
0 = Measure disabled	Bit 0 = OutDelay 4B - Output Delay (No Delay/Delay)
1 = Complete beams status array	Bit 1 = OutMode 3B - Output Mode (NO/NC)
2 = Top beam dark	Bit 2 = TeachMode 2B - Teach-In Mode (Absolute/Relative)
3 = Top beam light	Bit 3 = TeachEna 1B - Teach-In Enable (Disable/Enable)
4 = Bottom beam dark	Bit 4 = MeasAna 4A - n. a.
5 = Bottom beam light	Bit 5 = MeasRef 3A - n. a.
6 = Middle beam dark	Bit 6 = SerMode 2A - Serial Output Mode (Binary/ASCII)
7 = Middle beam light	bit 7 = ProgMode 1A - n. a.
8 = Total beam dark	
9 = Total beam light	
10 = Total contiguous beam dark	
11 = Total contiguous beam light	

- 12 = N. of transitions dark
- 13 = N. of transitions light



b. Befehl für Abtastungsunterbrechung - 0x44 (ASCII 'D')

Unterbricht momentan die Abtastung und übergibt dem Host die Kontrolle.

Der Host sendet:



Die folgende Abbildung ist der vorausgehenden analog, dies jedoch mit dem Unterschied, dass die Abtastung hier nach Empfang des Befehls nicht automatisch wieder anläuft (Punkt 9).



c. Befehl für die Wiederaufnahme der Abtastung - 0x45 (ASCII 'E') Weist die DS2 darauf hin, dass sie ihre normale Abtasttätigkeit wieder aufnehmen muss und dem Host nicht mehr die Linienkontrolle unterliegt.

Der Host sendet:				
	0x02	0x01	0x45	0x03

DS2 antwortet:

0x02	0x01	0x65	0x03	0x99
------	------	------	------	------

In diesem Fall müssen die SYN-Zeichen nicht gesendet werden, da die Abtastung unterbrochen wurde. Der Befehl wird sofort akzeptiert. Nach dem Austausch der Pakete (Punkte 1 und 2), nimmt die DS2 die Abtastung wieder auf (Punkt 3).

0xB9

TXD		answer 0x65	scan N+1 scan N+2
	1	2	3
RXD	command	1 0x45	

d. Befehl für Abtastung auf Abruf (data sending on request) - 0x46 (ASCII 'F')

Ist die DS2 im Remote-Modus – Data Sending On Request programmiert, sendet der Host diesen speziellen Befehl, um das Paket mit den Informationen bezüglich jedes einzelnen Strahls oder die teilweise Information bezüglich der Abtastung in Form von zwei numerischen Maßen abzufragen. Dabei handelt es sich um:

- Top Beam (Hell oder Dunkel)
- Bottom Beam (Hell oder Dunkel)
- Middle Beam (Hell oder Dunkel)
- Total Beam (Hell oder Dunkel)
- Total Contiguous Beam (Hell oder Dunkel)
- Anzahl der Übergänge (Hell oder Dunkel)

Der Host sendet:

0x1B 0x46

DS2 antwortet:

Die DS2 antwortet in Abhängigkeit zum gewählten Programmierungsmodus mit einem der folgenden Pakete:

Komplette Binärabtastung (Beams Status Array) - 0x41 (ASCII 'A')

- Komplette ASCII-Abtastung (Beams Status Array) 0x41 (ASCII 'A')
- Partielle Binärabtastung (Measures) 0x42 (ASCII 'B')
- Partielle ASCII-Abtastung (Measures) 0x42 (ASCII 'B')

Hinsichtlich der Beschreibung der genannten Pakete, verweisen wir auf den Paragraph Abtastmodus.

e. Befehl für Lesen der Remote-Konfiguration - 0x47 (ASCII 'G') Liest die Binärinformation bezüglich der Remote-Konfiguration.

Der Host sendet:

				0x02	0x01	0x47	0x03	0xB7			
DS	S2 antwo	ortet:	-								
	0x02	0x08	0x67			rrri	rrr		0x03	х	

wobei:

rrrrrrr = 7 Bytes mit dem Status der Remote-Konfiguration (siehe Paket *Synchronismus*) x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder *Länge, Typ* und *Daten*)

f. Befehl für Schreiben der Remote-Konfiguration - 0x48 (ASCII 'H')

Speichert im nicht flüchtigen Speicher der DS2 die Binärinformation bezüglich der Remote-Konfiguration.

Der Host sendet:



DS2 replies:



wobei:

rrrrrrr = 7 Bytes mit dem Status der Remote-Konfiguration (siehe Paket *Synchronismus*) x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder *Länge, Typ* und *Daten*)

g. Befehl für Lesen des TEACH-IN 0x49 (ASCII 'l')

Liest das Raster mit der Binärinformation bezüglich der Form des Objekts, das im TEACH-IN-Modus verwendet wurde.

Der Host sendet:

0x02	0x01	0x49	0x03	0xB5
------	------	------	------	------

DS2 antwortet:

0x02	0x22	0x69	aaa bbb ccc zzz	0x03	х
------	------	------	-----------------	------	---

wobei:

- aaa = 3 Bytes mit TEACH-IN der Photoelemente 01-21
- bbb = 3 Bytes mit TEACH-IN der Photoelemente 22-42

ccc = 3 Bytes mit TEACH-IN der Photoelemente 42-63

- zzz = 3 Bytes mit TEACH-IN der Photoelemente 211-231
- x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder *Länge, Typ* und *Daten*)

Die Übereinstimmung zwischen Photoelementen (21) und Bits in einer Byte-Dreierreihe ist dem Paket *Abtastergebnis* analog.

h. Befehl für Schreiben des TEACH-IN 0x4A (ASCII 'J')

Speichert im nicht flüchtigen Speicher der DS2 ein neues Raster mit Binärinformation bezüglich der Form des im TEACH-IN-Modus zu verwendenden Objekts.

Der Host sendet:

0x	:02	0x22	0x4A		aaa bbb ccc zzz			0x03	x		
DS2 a	ntwo	ortet:									
				0x02	0x01	0x6A	0x03	0x94			
wobei aaa = obb = ccc = zzz = x = ch	: = 3 = 3 = 3 ecks D	Bytes m Bytes m Bytes m Bytes m sum (Ve aten)	nit TEAC nit TEAC nit TEAC nit TEAC rvollstär	CH-IN de CH-IN de CH-IN de CH-IN de ndigung	er Photo er Photo er Photo er Photo plus Eir	element element element element ns der Si	te 01-21 te 22-42 te 42-63 te 211-2 umme d	31 er Bytes	s der Fe	lder Läng	де, Тур (

Die Übereinstimmung zwischen Photoelementen (21) und Bits in einer Byte-Dreierreihe ist dem Paket Abtastergebnis analog.

Befehl für Lesen der Firmware Release - 0x4B (ASCII 'K') i. Liest die Ausgabe der Firmware.

Der Host sendet:

0x02	0x01	0x4B	0x03	0xB3
------	------	------	------	------

DS2 antwortet:

0x02 0x	x0B 0x6B	~~~~~~	0x03	х
---------	-----------------	--------	------	---

wobei:

vvvvvvvvv = 10 ASCII-Zeichen mit der Version der Firmware

x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten)

Befehl Lesen des DIP-Schalters - 0x4C (ASCII 'L') j.,

Liest den Status des DIP-Schalters.

Der Host sendet:

0x02 0x01 **0x4C** 0x03 0xB2

DS2 antwortet:

|--|

L = 1 Byte mit dem Status der lokalen Konfiguration (Dip Switch)

- Bit 0 = OutDelay 4B Output Delay (No Delay/100ms Delay)
- Bit 1 = OutMode 3B - Output Mode (NO/NC)
- Bit 2 = TeachMode 2B Teach-In Mode (Absolute/Relative)

- Bit 3 = TeachEna1B Teach-In Enable (Disable/Enable)Bit 4 = MeasAna4A Measurement Analisys Mode (BotTop/Total)Bit 5 = MeasRef3A Measurement Reference Beam (Bottom/Top)Bit 6 = SerMode2A Serial Output Mode (Binary/ASCII)
- Bit 7 = ProgMode 1A Programming Mode (Local/Remote)
- x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten)

k. Befehl für die Ledsteuerung - 0x4D (ASCII 'M')

Schaltet die Led des Bedienfelds ein bzw. aus.

Der Host sendet:



DS2 antwortet:

0x02 0x01	0x6D	0x03	0x91
-----------	------	------	------

wobei:

- p = 1 Byte mit dem Status des Power-Led's (0 aus, 1 ein)
- f = 1 Byte mit dem Status des Failure-Led's (0 aus, 1 ein)
- f = 1 Byte mit dem Status des Output-Led's (0 aus, 1 ein)
- x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten).



Typ und

I. Befehl für Steuerung des PNP-/NPN-Ausgangs - 0x4E (ASCII 'N') Schaltet den PNP-/NPN-Ausgang ein bzw. aus.

Der Host sendet:

	0x02	0x02	0x4E		0				0x03	х	
DS2 antwortet:											
0x02 0x01 0x6E 0x03 0x90											
wobei: o = 1 Byte mit Status des PNP-/NPN-Ausgangs (0 aus, 1 ein) x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge Daten)											
Befehl für Steuerung des analogen Ausgangs - 0x4F (ASCII 'O') Stellt das Niveau des analogen Ausgangs ein.											

Der Host sendet:

0x02	0x02	0x4F	р	0x03	х
------	------	------	---	------	---

DS2 antwortet:



wobei:

m.

p = 1 Byte mit Prozentwert des analogen Ausgangs (0 = 0V, 100 = 10V)

x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten)

n. Befehl für Lesen der A/D-Konversion der Photoelemente - 0x50 (ASCII 'P')

Liest das Resultat der A/D-Konversion für eine Erweiterung von 21 Photoelementen.

Der Host sendet:

0x02	0x02	02 0x50	e	0x03	х
------	------	----------------	---	------	---

DS2 antwortet:

0x02 0x16 0x70 a n 0x03 x	ĸ
----------------------------------	---

wobei:

e = 1 Byte mit der Nummer der zu lesenden Erweiterung (1 bis 21)

a = 1 Byte mit Ergebnis in Bit der Erweiterung für das Photoelement 1

n = 1 Byte mit Ergebnis in Bit der Erweiterung für das Photoelement 21

x = checksum (Vervollständigung plus Eins der Summe der Bytes der Felder Länge, Typ und Daten)

Das Ergebnis einer Konversion muss wie folgt ausgelegt werden:

V Photoelement [mV] = Bit Photoelement * 5000 / 255

Hinweis: Die 3 Bit mit geringerer Bedeutung einer Konversion [2-0] müssen vor der Berechnung auf Null gesetzt werden.

Die Abtastzeiten sind variabel und hängen von verschiedenen Faktoren, wie der Anzahl der Photoelemente, der seriellen Übertragungsgeschwindigkeit, des gewählten Messtyps und des Binär- oder ASCII-Formats der Daten ab. Die Werte können zwischen einem Minimum von 8 bis zu einem Maximum von 90 Millisekunden variieren.

Bei den Parametern der seriellen Übertragung handelt es sich um folgende:

Baud Rate	Parität	Data Bits	Stop Bits
9600			
19200	Kaina	0	4
38400	reine	ŏ	I
57600			

8. DIAGNOSEFUNKTIONEN UND FEHLERANZEIGE AN DER LED-SCHNITTSTELLE

8.1. Anzeige des Einrichtungsstatus

Der Benutzer kann den Betriebsstatus der DS2 über die drei an der Empfängereinheit angeordneten LEDs und eine LED an der Sendereinheit überprüfen.

Die Bedeutung der LEDs am Empfänger (RX) hängt von der Betriebsart ab, in der das Lichtgitter betrieben wird.

	Anzeige	Status
		- Einheit wird nicht versorgt
тичтио	Διιο	- Mikroprozessor im Reset-Status.
FAILURE	Aus	
POWER ON	Aus	
		- Betrieb des RX normal
тичтио	Permanent oder Aus	
FAILURE	Aus	
POWER ON	Grün permanent	
		- Objekt im empfindlichen Bereich vorhanden oder Einheiten nicht
		untereinander ausgerichtet.
	Gelb permanent	
TAILURE	Aus Grün permanent	
POWERON	Grun permanent	
		 Signalisierung eines Kurzschlusses am Schaltausgang
тичтио 🔵	Yellow ON	
FAILURE	Rot blinkend	
POWER ON	Grün permanent	
		- Allgemeine Störung an der RX
	Aus	
FAILURE	Rot permanent	
POWER ON	Grün permanent	
		- Kritische Ausrichtung der TX- und RX-Einheiten oder empfangenes
	Dermonent oder Aus	Signal schwach.
FAILURE	Aus	
POWER ON	Grün blinkend	
A MANAGAM I		

EMPFÄNGEREINHEIT (RX)

SENDEREINHEIT (TX)

Anzeige	Status	Anzeige	Status
FAILURE AUS FOWER CN	 Einheit wird nicht versorgt Mikroprozessor im Reset-Status. 	FALLIRE Rot permanent	- Allgemeine Störung der TX-Einheit
FAILURE AUS	Normaler Betrieb der TX	FAILURE Rot blinkend FOWER ON	- Kein Synchronismus zwischen RX- und TX- Einheit

REGELMÄSSIGE KONTROLLEN UND WARTUNGEN 9.

Nachstehend werden die empfohlenen Eingriffe für die regelmäßige Kontrolle und Wartung müssen von Fachpersonal ausgeführt werden.

Stellen Sie sicher, dass:

- die Reichweite und die Ausrichtung zwischen den Einheiten mit den Angaben im Kap. 2 "Installationsverfahren" und den Angaben im Kap. 10 "Technische Daten" übereinstimmen.
- die DS2 und/oder die externen elektrischen Anschlüsse keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.

Die Regelmäßigkeit dieser Eingriffe hängt von der jeweiligen Applikation und von den Bedingungen ab, unter denen das Lichtgitter betrieben wird. C Die AREAscan[™] der DS2 Serie erfordern, mit Ausnahme der Reinigung der Optikabdeckungen

keinerlei besonderer Wartung.

Für die Reinigung sind mit Wasser befeuchtete Baumwolltücher zu verwenden. Vom Einsatz folgenden Materials wird abgeraten:

Alkohol und Lösungsmittel

Tücher aus Wolle oder Synthetikstoff

Störungen, die Spannungssprünge oder- ausfälle in der Stromversorgung verursachen, können das vorübergehende Öffnen der Ausgänge bewirken, wodurch jedoch der sichere Betrieb des Lichtgitters nicht beeinträchtigt wird.

Die Gewährleistungsfrist beträgt insgesamt 36 Monate ab dem Produktionsdatum.

DATALOGIC AUTOMATION haftet nicht für Personen- oder Sachschäden, die durch die Nichteinhaltung der Installations- und Einsatzanweisungen der Einrichtung verursacht werden.

Von der Gewährleistung sind Defekte ausgeschlossen, denen eindeutig Schäden zuzuordnen sind, die sich aus einer unsachgemäßen Installation oder einem unkorrekten Einsatz, von zufälligen Ursachen wie Stöße oder ein Herunterfallen ableiten lassen.

Sollten sich Probleme ergeben, bitten wir Sie, sich mit dem Kundendienst/Reparaturservice DATALOGIC AUTOMATION in Verbindung zu setzen.

Sales Technical Service

Tel.: +39 051 6765611 Fax.: +39 051 6759324

10. TECHNISCHE DATEN

	DS2-05-07-xxx-JV	DS2-05-25-xxx-JV		
Betriebsspannung:	24 Vcc ± 20%			
Stromaufnahme der Einheiten:	eiten: 250 mA max, ohne Last			
Ausgänge:	1 Ausgang in Schaltung; max. Last 10 kΩ min. Last 100 Ω 1 analoger Ausgang ; 0-10 V (ΔV_{max} 2%)			
Ausgangsstrom am Ausgang in Schaltung:	100 mA; kurzschlussfest			
Ausgangsspannung am Ausgang in Schaltung:	-1,5 Vmax der Versorgungsspannung bei T=25°C			
Ansprechzeit:	Siehe Tabelle "ANSPRECHZEITEN"			
Sender, Wellenlänge:	Infrarot (8	80 nm)		
Auflösung:	12 mm	35 mm		
Genauigkeit der relativen Messung:	±6 mm	±22,5 mm		
Genauigkeit der absoluten Messung	6 mm	22.5 mm		
Dimensionale Abweichung zwischen gleichermaßen erkannten Objekten im absoluten Teach-In:	±6 mm	±22,5 mm		
Dimensionale Abweichung zwischen gleichermaßen erkannten Objekten im relativen Teach-In:	Δ = 12 mm	∆ = 45 mm		
Reichweite:	0,3 ÷ 5 m	0,3 ÷ 10 m		
Verfügbare Funktionen:	siehe vorausgehende Paragraphen			
Betriebstemperatur:	0+ 50 °C			
Lagertemperatur:	25+ 55 °C			
Schutzklasse:	Klasse I			
Schutzart:	IP65 (EN 60529)			
Vibration:	Amplitude 0.5 mm, Frequenz 10 55 Hz, für allen Achsen (EN60068-2-6)			
Schockbeständigkeit:	11 ms (30 G) 6 Schocks für allen Achsen (EN60068-2-27)			
Gehäusematerial:	lackiertes Aluminium (RAL9005 schwarz glänzend)			
Material der Optiken:	PMMA			
Anschlüsse:	4-poliger M12 Stecker für TX -8-poliger M12 Stecker für RX			
Gewicht:	min 3,3 kg – max 6,5 kg (mit Verpackung)			

10.1. Ansprechzeiten

	Tmin						Tmax (msec)	
	(Insec)	T2	Т3	T4	Т5	Т6	Τ7	
MODELL	Konfiguration							
	Top Beam 57600 baud	Top Beam 9600 baud	Top Beam 57600 baud	Top Beam 9600 baud	Complete Beams Zustand 57600 baud	Complete Beams Zustand 9600 baud	Complete Beams Zustand 57600 baud	Complete Beams Zustand 9600 baud
	Binary	Binary	ASCII	ASCII	Binary	Binary	ASCII	ASCII
DS2-05-07-015-JV	5.5	12.5	5.5	13	5.5	15	6.5	10
DS2-05-07-030-JV	7	14	7	14.5	7	18	8.5	21
DS2-05-07-045-JV	8.5	15.5	8.5	16	8.5	21	10	24
DS2-05-07-060-JV	10	17	10	18	10	26	12	38
DS2-05-07-075-JV	11.5	18.5	11.5	19	11.5	31	15	44
DS2-05-07-090-JV	13	20	13	20	13	36	17	54
DS2-05-07-105-JV	14.5	21.5	14.5	22	14.5	40	19	62
DS2-05-07-120-JV	17	24	17	24	17	44	21	70
DS2-05-07-135-JV	18.5	25	19	26	19	48	23	80
DS2-05-07-150-JV	20	26.5	21	28	21	53	25	84
DS2-05-07-165-JV	22	28	23	30	23	56	28	91
DS2-05-25-045-JV	5	11	5	11	5	13	6	18
DS2-05-25-060-JV	5.5	12	5.5	12.5	5.5	14.5	6.5	19.5
DS2-05-25-075-JV	6	13	6	13.5	6	16	7	21
DS2-05-25-090-JV	6.5	13.5	6.5	14.5	6.5	17.5	7.5	22.5

11. VERZEICHNIS DER VERFÜGBAREN MODELLE

MODELL	Abstand Optik (mm)	h1 (mm) Länge Prüfbereich	a x b (mm)	h (mm)	Anz. der Strahlen
DS2-05-07-015-JV	6.75	147	35 x 40	256	21
DS2-05-07-030-JV	6.75	294	35 x 40	403	42
DS2-05-07-045-JV	6.75	441	35 x 40	550	63
DS2-05-07-060-JV	6.75	588	35 x 40	697	84
DS2-05-07-075-JV	6.75	735	35 x 40	844	105
DS2-05-07-090-JV	6.75	882	35 x 40	991	126
DS2-05-07-105-JV	6.75	1029	35 x 40	1138	147
DS2-05-07-120-JV	6.75	1176	35 x 40	1285	168
DS2-05-07-135-JV	6.75	1323	35 x 40	1432	189
DS2-05-07-150-JV	6.75	1470	35 x 40	1579	210
DS2-05-07-165-JV	6.75	1617	35 x 40	1726	231
DS2-05-25-045-JV	25	453	35 x 40	562	18
DS2-05-25-060-JV	25	604	35 x 40	713	24
DS2-05-25-075-JV	25	755	35 x 40	864	30
DS2-05-25-090-JV	25	912	35 x 40	1015	36

12. EINBAUMASSE

Alle Wertangaben verstehen sich in mm.



Produkt und Service:



beta SENSORIK GmbH Am Anger 2a · 96328 Küps Tel.: (09264) 1004 Fax: (09264) 8393